

WeTessuto di armatura (perforato)

Tessuto non tessuto in fibra sintetica speciale per resine impermeabilizzanti



Descrizione breve

Il tessuto di armatura WeTessuto (perforato) è uno speciale tessuto di armatura in fibra sintetica stampato a griglia, sviluppato appositamente per le resine impermeabilizzanti PMMA di WestWood. Durante la lavorazione con le resine garantisce che venga raggiunto lo spessore minimo di materiale e nell'impermeabilizzazione indurita ha effetto rinforzante e di crack-bridging.

Offre un'ottima impregnazione grazie alla perforazione intessuta.

Materiale

Speciale tessuto di armatura perforato in fibra sintetica, compattato meccanicamente e fissato termicamente, con un peso di 110 g/m² per unità di superficie

Caratteristiche e vantaggi

- Resistenza elevata allo strappo e alla lacerazione
- Molto elastico
- Assolutamente compatibile con le resine impermeabilizzanti WestWood quanto a caratteristiche del materiale, spessore e densità
- La griglia prestampata 5x5 cm e 10x10 cm consente di realizzare l'impermeabilizzazione in modo semplice e sicuro, garantendo che venga raggiunto lo spessore di materiale richiesto
- La griglia prestampata funge da linea di taglio e di quota e semplifica notevolmente l'applicazione del prodotto su superfici e punti di raccordo
- Ottima impregnazione

Campi di applicazione

Il WeTessuto di armatura (perforato) viene utilizzato per armare le resine impermeabilizzanti WestWood e garantire che venga raggiunto lo spessore minimo di materiale. Il risultato sono impermeabilizzazioni di alta qualità, flessibili e con capacità di crack-bridging.

Formato di consegna

Rotolo (larg. x lung.):



10,50 cm	x	50 m
15,00 cm	x	50 m
20,00 cm	x	50 m
26,00 cm	x	50 m
35,00 cm	x	50 m
42,00 cm	x	50 m
52,00 cm	x	50 m
70,00 cm	x	50 m
105,00 cm	x	50 m

Tonalità standard

Bianco con griglia prestampata color grigio

Magazzinaggio

Conservare il WeTessuto di armatura (perforato) in luogo asciutto, possibilmente in orizzontale, al riparo da umidità e sporcizia.



Informazioni sul prodotto

WeTessuto di armatura (perforato)

Tessuto non tessuto in fibra sintetica speciale per resine impermeabilizzanti

Lavorazione del prodotto

Stendere un solo strato di tessuto nella resina impermeabilizzante WestWood e ricoprirlo di resina a saturazione. Le parti in cui il tessuto si sormonta devono essere rivestite con almeno 5 cm di materiale. Per maggiori informazioni consultare le informazioni sul prodotto delle resine impermeabilizzanti WestWood.

Avvertenza generale

Le informazioni sopra riportate, in particolar modo quelle relative all'applicazione dei prodotti, sono frutto di ampie attività di sviluppo e di una pluriennale esperienza e vengono fornite secondo scienza e coscienza. In ultima istanza spetta tuttavia all'applicatore stabilire l'idoneità del prodotto sulla base dei requisiti oggettivi e delle condizioni sul posto. È da ritenersi valida solo la versione più recente del documento. Con riserva di modifiche necessarie al progresso tecnologico o al miglioramento dei prodotti.

Ultimo aggiornamento: 05/02/2025